

РусЭко^Мебель
Мебель для Ваших детей



РусЭкоМебель
Мебель для Ваших детей





Уважаемые клиенты! сборка табурета происходит без использования инструментов.



Ножки имеют на своем окончании винт, который вворачивается, по часовой стрелке, в специальный крепеж, установленный на донной стороне сидения.

РусЭкоМебель
Мебель для Ваших детей





Необходимо ввернуть все четыре ножки.



Регулировка точной устойчивости табурета происходит закручиванием (подтягиванием) ножек по часовой стрелке.
Внимание! Регулировка должна происходить на ровной поверхности.