

Обувница

Комплект поставки:

1. Винт-конфирмат (6x30) – 3 шт.
2. Винт-конфирмат (6x60) – 3 шт.
3. Саморез (3,5x16) – 3 шт.
4. Ключ-конфирмат – 1 шт.
5. Бочонок – 3 шт.
6. Рейлинг – 7 шт.
7. Сиденье – 1 шт.
8. Основание – 3 шт.



Инструкция по сборке:

Вставить рейлинги в среднее основание (просверленный рейлинг в среднее отверстие), затем поочередно в боковые основания.

Вставить бочонки в углубления верхней части основания.

Прикрутить сиденье на винты используя ключ-конфирмат.

Совместив отверстия в нижней части оснований и в просверленном рейлинге закрутить саморезами.

Обувница

Комплект поставки:

1. Винт-конфирмат (6x30) – 3 шт.
2. Винт-конфирмат (6x60) – 3 шт.
3. Саморез (3,5x16) – 3 шт.
4. Ключ-конфирмат – 1 шт.
5. Бочонок – 3 шт.
6. Рейлинг – 7 шт.
7. Сиденье – 1 шт.
8. Основание – 3 шт.



Инструкция по сборке:

Вставить рейлинги в среднее основание (просверленный рейлинг в среднее отверстие), затем поочередно в боковые основания.

Вставить бочонки в углубления верхней части основания.

Прикрутить сиденье на винты используя ключ-конфирмат.

Совместив отверстия в нижней части оснований и в просверленном рейлинге закрутить саморезами.

Обувница

Комплект поставки:

1. Винт-конфирмат (6x30) – 3 шт.
2. Винт-конфирмат (6x60) – 3 шт.
3. Саморез (3,5x16) – 3 шт.
4. Ключ-конфирмат – 1 шт.
5. Бочонок – 3 шт.
6. Рейлинг – 7 шт.
7. Сиденье – 1 шт.
8. Основание – 3 шт.



Инструкция по сборке:

Вставить рейлинги в среднее основание (просверленный рейлинг в среднее отверстие), затем поочередно в боковые основания.

Вставить бочонки в углубления верхней части основания.

Прикрутить сиденье на винты используя ключ-конфирмат.

Совместив отверстия в нижней части оснований и в просверленном рейлинге закрутить саморезами.