

Таблица 1. Комплект поставки основания кроватного с подъемным механизмом серии ИП 462 исп.3

№поз.	A. Царга средняя	E. Механизм подъема правый (исп.2)
Вид		
Кол-во, шт	1	1
№поз.	B. Царга боковая	F. Механизм подъема левый (исп.2)
Вид		
Кол-во, шт	2	1
№поз.	C. Вставка	G. Лифт газовый
Вид		
Кол-во, шт	1	2
№поз.	D. Вставка	H. Лата
Вид		
Кол-во, шт	1	28

Таблица 2. Комплект крепежной фурнитуры
Пакет 1.1

№поз.	1. Евровинт 7x50	2. Винт М8x40	3. Болт мет. М8x40 (полная резьба)	4. Гайка М8 самоконтр.	5. Гайка М8	6. Шайба п/з #8
Вид						
Кол-во, шт	2	6	2	10	2	2
№поз.	7. Шайба #8	8. Шайба Гровера #8	9. Винт М6x10	10. Гайка М6	11. Заглушка 25x28	12. Протектор фетровый
Вид						
Кол-во, шт	6	2	8	8	2	4

№поз.	Пакет 1.2	Пакет 1.3
14. Латодержатель одинарный		15. Латодержатель двойной
Вид		
Кол-во, шт	28	14
16. Петля для подъема		
Кол-во, шт		1

Примечание: основание кроватное с подъемным механизмом:

- имеет возможность регулировки усилия подъемного механизма и рассчитано на вес матраса с постельными принадлежностями в пределах 12-40кг (рис.2);
- имеет возможность регулировки положения кроватного основания относительно каркаса кровати;
- предназначено для установки в короб кровати, который обеспечивает опору продольных, средних и поперечных царг по всей длине. Допускается опора средней царги не по всей длине, а по промежуточной точке, расположенной в средней части царги.

Латы, установленные в основания кроватные, рассчитаны на статическую нагрузку, не превышающую 20 кг на 1 шт. **Не допускается:**

- ходить по установленным латам без уложенного матраса;
- нагружать латы динамическими усилиями (прыгать на основании кроватном).

Поломка латы возможна **только** при нарушении вышеуказанных рекомендаций.

Паспорт и схема сборки

Основание кроватное с подъемным механизмом серии ИП 462 исп.3


Предприятие – изготовитель ООО "Инпласт"

Адрес: Россия

347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Прибрежная, 1

т/ф 8639262698,

e-mail: inplast61@mail.ru



Гарантийный талон

Предприятие-изготовитель ООО "Инпласт" гарантирует исправную работу механизма подъема и кроватного основания в течении срока службы. Срок службы изделия – 2 года. Гарантия на газовый лифт – 2 года. Гарантийный срок товара исчисляется со дня передачи его покупателю. Если дату передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.

Условия гарантии

1. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
 - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
 - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
2. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие виды повреждений
 - механические;
 - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ или жидкостей.

ДАТА ВЫПУСКА
ПРОВЕРЕНО

“ ” 20__г.